

										1	2	3	4	5	6	7	8	9
A																		
IKS SISTEM																		
OMARA KOMUNIKACIJE																		
<div><div></div><div><div>I</div><div>1 x RJ45</div></div><div><div>II</div><div>2 x RJ45</div></div><div><div>III</div><div>PRIKLJUČEK OPTIKE</div></div></div>																		
B																		
KONTROLA PRISTOPA																		
<div><div></div><div>ELEKTRIČNA KLJUČAVNICA</div><div></div><div>TIPKA V SILU</div><div><div>MK</div><div>MAGNETNI KONTAKT</div></div><div><div>ČM</div><div>ČITALNO MESTO</div></div><div><div>RDC</div><div>REGISTRACIJA DELOVNEGA ČASA</div></div><div><div>KE</div><div>KONTROLNA ENOTA</div></div></div>																		
C																		
JAVLJANJE VLOMA																		
<div><div></div><div>PROSTORSKI INFRARDEČI JAVLJALNIK</div><div><div>))</div><div>KOMBINIRANI IR/UV JAVLJALNIK</div></div><div><div>Z</div><div>IR JAVLJALNIK – ZAVESA</div></div><div><div></div><div>TIPKA V SILU</div><div><div></div><div>VIBRACIJSKI DETEKTOR</div></div><div><div></div><div>ELEKTRIČNA KLJUČAVNICA</div></div><div><div></div><div>ALARMA SIRENA VLOM</div></div><div><div>S</div><div>ŠIFRATOR – TIPKOVNICA</div></div><div><div>PVC</div><div>PROTIVLOMNA CENTRALA</div></div><div><div>NE</div><div>NASLOVLJIVI ELEMENT</div></div></div></div>																		
D																		
VIDEO NADZOR																		
<div><div></div><div>NOTRANJA VIDEO KAMERA</div><div></div><div>ZUNANJA VIDEO KAMERA</div></div>																		
E																		
F																		
GOVORNE NAPRAVE																		
<div><div><div>GN</div><div>GOVORNA NAPRAVA</div></div><div><div>VGN</div><div>VIDEO GOVORNA NAPRAVA</div></div><div><div></div><div>ELEKTRIČNA KLJUČAVNICA</div></div><div><div></div><div>ZVONEC</div></div><div><div></div><div>TIPKA ZA ZVONEC</div></div></div>																		
OZVOČENJE																		
<div><div></div><div>VGRADNI ZVOČNIK</div><div></div><div>NADGRADNI ZVOČNIK</div><div><div>M</div><div>MIKROFONSKI PODSTAVEK Z MIKROFONOM</div></div><div><div></div><div>BREŽIČNI MIKROFON</div></div><div><div></div><div>ATENUATOR</div></div></div>																		
DETEKCIJA PLINA																		
<div><div></div><div>DETEKCIJA PLINA</div><div><div></div><div>DETEKCIJA PLINA – HUPA S SVETILKO</div></div></div>																		
TV SISTEM																		
<div><div><div>TV</div><div>TV/RADIO PRIKLJUČEK</div></div></div>																		
ELEKTRIČNE URE																		
<div><div><div>U2</div><div>S</div><div>EL. URA</div><div>DVOSTRANSKA, SEKUNDNA</div></div><div><div>U1</div><div>S</div><div>EL. URA</div><div>ENOSTRANSKA, SEKUNDNA</div></div><div><div>U2</div><div>M</div><div>EL. URA</div><div>DVOSTRANSKA, MINUTNA</div></div><div><div>U1</div><div>M</div><div>EL. URA</div><div>ENOSTRANSKA, MINUTNA</div></div></div>																		
SESTRSKI KLIC																		
<div><div></div><div>RESET TIPKA</div><div></div><div>KLICNA TIPKA</div><div><div></div><div>POTEZNA TIPKA</div></div><div><div></div><div>INDIKACIJSKA SVETILKA</div></div><div><div></div><div>VMESNIK</div></div><div><div></div><div>LIFE LINE DETEKTOR</div></div><div><div></div><div>TERMINAL</div></div></div>																		
G																		
H																		
I																		
J																		
K																		
L																		
M																		
N																		
O																		
P																		
Q																		
R																		
S																		
T																		
U																		
V																		
W																		
X																		
Y																		
Z																		
AA																		
AB																		
AC																		
AD																		
AE																		
AF																		
AG																		
AH																		
AI																		
AJ																		
AK																		
AL																		
AM																		
AN																		
AO																		
AP																		
AQ																		
AR																		
AS																		
AT																		
AU																		
AV																		
AW																		
AX																		
AY																		
AZ																		
BA																		
BB																		
BC																		
BD																		
BE																		
BF																		
BG																		
BH																		
BI																		
BJ																		
BK																		
BL																		
BM																		
BN																		
BO																		
BP																		
BQ																		
BR																		
BS																		
BT																		
BU																		
BV																		
BW																		
BX																		
BY																		
BZ																		
CA																		
CB																		
CC																		
CD																		
CE																		
CF																		
CG																		
CH																		
CI																		
CJ																		
CK																		
CL																		
CM																		
CN																		
CO																		
CP																		
CQ																		
CR																		
CS																		
CT																		
CU																		
CV																		
CW																		
CX																		
CY																		
CZ																		
DA																		
DB																		
DC																		
DD																		
DE																		
DF																		
DG																		
DH																		
DI																		
DJ																		
DK																		
DL																		
DM																		
DN																		
DO																		
DP																		
DQ																		
DR																		
DS																		
DT																		
DU																		
DV																		
DW																		
DX																		
DY																		
DZ																		
EA																		
EB																		
EC																		
ED																		
EE																		
EF																		
EG																		
EH																		
EI																		
EJ																		
EK																		
EL																		
EM																		
EN																		
EO																		
EP																		
EQ																		
ER																		
ES																		
ET																		
EU																		
EV																		
EW																		
EX																		
EY																		
EZ																		
FA																		
FB																		
FC																		
FD																		
FE																		
FF																		
FG																		
FH																		
FI																		
FJ																		
FK																		
FL																		
FM																		
FN																		
FO																		
FP																		
FQ																		
FR																		
FS																		
FT																		
FU																		